

Общие алгоритмы настройки цифровых каналов для различных моделей ЖК телевизоров:

SAMSUNG

Нажимаем на вход в меню - (зеленая кнопка)

Выбираем в меню - "Канал" (пиктограмма "Спутниковая антенна")

Выбираем - "Автонастройка"

Выбираем источник сигнала - "Антенна"

Выбираем - "Цифровые + аналоговые"

Режим поиска – "Полный"

Нажимаем - "Пуск"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

LG

Нажимаем кнопку - "Меню"

Выбираем в меню - "Опции"

Выбираем - "Автонастройка"

Выбираем страну - "Франция, Швейцария, Швеция или Финляндия"

Выбираем источник сигнала - "Антенна"

Выбираем - "Цифровые"

Нажимаем - "Поиск"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

SHARP

Если в вашей модели ТВ предусмотрен приём цифровых каналов, но отсутствует пункт "DTV MENU", то предварительно выбираем другую страну – Францию, Швейцарию, Швецию или Финляндию.

Нажимаем кнопку - "DTV"

Нажимаем - "DTV MENU"

Выбираем - "Инсталляция"

Выбираем - "Автоинсталляция"

Нажимаем - "ОК"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

SONY модели 2010 года и далее

Нажмите кнопку "MENU" (у некоторых моделей она называется "HOME" на пульте дистанционного управления (далее - ПДУ). Эта кнопка обычно синего цвета.

Выбираем пункт "Установки".

Найдите в списке установок меню "Цифровая конфигурация", войдите в него

Выберите пункт "Автопоиск цифровых станций"

Откроется окно выбора источника - выберите тип подключения ТВ. Выберите "Антенна"

В пункте выбора типа сканирования - выберите режим "полное сканирование"

Или выбрать пункт "Ручная"

Далее вводим частоту

Код доступа оставляем "Авто". Далее вводим символьную скорость

Нажмите "начать"

Дождитесь когда телевизор завершит поиск каналов.

Обратите внимание на нижнюю часть экранного меню Вашего телевизора. В нижней панели меню отображаются подсказки какими кнопками ПДУ выполнять те или иные действия в меню телевизора.

Panasonic

Нажимаем кнопку - "Меню"

Выбираем пункт «Установки»

В появившемся окне выбираем «Меню аналог. настройки»

В появившемся окне выбираем пункт «Добавить ТВ сигнал»

В открывшейся таблице ставим галочку на строке «DVB-T2/T» и опускаясь ниже нажимаем «Начать автонастройку»

Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки. Если ваш телевизор будет запрашивать шаг поиска, укажите 8МГц.